

Sletning af brugerkoder

Betjeningsindstilling 1 og 2:

1. Tast → (rødt blink), indtast → (rødt blink), indtast → (rødt blink), indtast → (intet rødt blink).
2. Tast masterkode efterfulgt af → tasten. Alle 3 lysdioder lyser kortvarigt, hvorefter den grønne lysdiode lyser alene.
3. Tast det brugernummer, som ønskes slettet efterfulgt af → tasten, hvorefter den gule og grønne lysdiode lyser.
4. Tast →, og den gule lysdiode lyser alene.
5. Tast →, og den grønne lysdiode lyser som kvittering for, at koden er slettet. Ønskes flere brugerkoder slettet, gentages proceduren fra 3-5.
6. Tast → (afslutning af kodesletning), og alle 3 lysdioder lyser; efterfulgt af gul lysdiode alene.

Betjeningsindstilling 3:

Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.

Masterkoden kan kun ændres af G4S, og den udleveres ved aflevering af anlægget. Hvis masterkoden glemmes eller går tabt, kontakt G4S.

156-8C-03/Der tages forbehold for trykfejl og ændringer/04/09/Formula A/S

Brugerinformation Forbikobler 8C



G4S Security Services A/S

Roskildevej 157, 2620 Albertslund

43 86 50 00, sikring@dk.g4s.com, www.g4s.dk



Funktion

8C er en elektronisk forbikobler, der kan anvendes

- som TIMER funktion eller
- som FRA og TIL funktion

Betjeningsindstillinger

8C kan indstilles til betjening på 3 måder:

1. 6-cifret kode for alle 100 brugerkoder (standardindstilling).
2. 4-cifret kode for alle 100 brugerkoder.
3. 1-8-cifret kode efterfulgt af tryk på → tasten (cifferlængde valgfri for alle 100 brugerkoder; dog anbefales det altid at anvende minimum 4-cifret kode).

Ændring af brugerkode sker fra tastaturet via masterkoden, og der er 100 mio. koder at vælge imellem, hvis der anvendes 8-cifret kode. 8C har tastatur med fingertouch, hvor tastetryk indikeres med gult lysblink.

Betjening af TIMER funktion

Stå foran tastaturet, så andre ikke kan se hvilken kode, der indtastes. Indtast den personlige kode, og den grønne lysdiode på tastaturet tænder; hvorefter indgangstiden starter. Gå derefter til betjeningspanelet og frakobl anlægget.

Betjening af FRA/TIL funktion

Denne funktion kan kun anvendes ved brug af betjeningsindstilling 3: 1-8-cifret kode efterfulgt af tryk på → tasten. Stå foran tastaturet, så andre ikke kan se hvilken kode, der indtastes. Indtast den personlige kode efterfulgt af → tasten for visning om anlægget er fra- eller tilkoblet (grønt lys: frakoblet – rødt lys: tilkoblet). Anlægstilstanden ændres ved tryk på *tasten inden for 15 sek.

Opretning/ændring af brugerkoder

Betjeningsindstilling 1 og 2:

1. Tast → (rødt blink), tast → (rødt blink), tast → (rødt blink) tast → (intet rødt blink).
2. Tast masterkode efterfulgt af → tasten. Alle 3 lysdioder lyser kortvarigt, hvorefter den grønne lysdiode lyser alene.
3. Tast brugernummer (00-99) efterfulgt af → tasten, hvorefter den gule og grønne lysdiode lyser.
4. Tast ny kode efterfulgt af → tasten, gul lysdiode lyser.
5. Gentag ny kode og tryk på → tasten, grøn lysdiode lyser.
6. Tast herefter → for afslutning, og alle 3 lysdioder lyser efterfulgt af gul lysdiode alene.

Betjeningsindstilling 3:

Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.

Eksempel:

Betjeningsindstilling 1 og 2:

Kode til brugernummer 17 ønskes ændret til 124711

1. Tast →, →, → og →
2. Tast masterkode →
3. Tast 17 →
4. Tast 124711 →
5. Tast 124711 →
ønskes flere koder ændret, gentages proceduren fra 3-5.
6. Tast → (afslutning af kodeændring).

Betjeningsindstilling 3:

Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.