









BETJENING AF S20G

FRA-KOBLING AF EGET OMRÅDE (BRUGER TILDELT ÉT OMRÅDE)



1. Indtast din kode - områdestatus vises.
2. Tryk på  for frakobling.
3. Tryk på  for at logge ud.

FRA-KOBLING AF EGNE OMRÅDER (BRUGER TILDELT FLERE OMRÅDER)

1. Indtast din kode - status for alle områder vises.
2. Tryk på  for frakobling - første ikke frakoblede område vises.
3. Tryk på  for frakobling af området.
4. Tryk på  for næste ikke frakoblede område.
5. Tryk på  for frakobling af området.
6. Tryk på  for retur til statusvisning.
7. Tryk på  for at logge ud.







For yderligere information se "Bruger med flere områder" i Betjeningsvejledningen for S20G.

TIL-KOBLING AF EGET OMRÅDE (BRUGER TILDELT ÉT OMRÅDE)

1. Indtast din kode - områdestatus vises.
2. Tryk på  for at tilkoble.
3. Tryk på  for at logge ud.

TIL-KOBLING AF ENKELTE OMRÅDER







(Bruger tildelt flere områder uden tilladelse til *Tilkobel alt* funktionen).

1. Indtast din kode - status for alle områder vises.
2. Tryk på  for tilkobling - første ikke tilkoblede område vises.
3. Tryk på  for tilkobling af området.
4. Tryk på  for næste område.
5. Tryk på  for tilkobling af området.
6. Tryk på  for retur til statusvisning.
7. Tryk på  for at logge ud.



TIL-KOBLING AF ALLE BRUGERENS OMRÅDER

(Bruger tildelt flere områder med tilladelse til *Tilkobl alt* funktionen).







1. Indtast din kode - status for alle områder vises.
2. Tryk på  for tilkobling.
3. Tryk på  for tilkobling af alle områder eller  for tilkobling af enkelte områder, som beskrevet i forrige tabel.
4. Tryk på  for at tilkoble alt.
5. Tryk på  for retur til statusvisning.
6. Tryk på  for at logge ud.

TIL-KOBLINGSFEJL

Vedtilkoblingsfejl lyder summeren i betjeningspanelet i 5 sekunder og alarmindgangen samt tilkoblingsfejl vises.









Fjern årsagen til fejlen og foretag ny tilkobling. Hvis fejlen ikke kan fjernes, kan alarmindgangen udkobles, dette gøres på følgende måde.

UDKOBLING AF ALARMINDGANG

1. Indtast din kode.
2. Tryk på  for tilkobling.
3. Tryk på  for udkobling.
4. Tryk på  for **JA** til udkobling.
5. Tryk på  for retur.
6. Tryk på  for tilkobling.
7. Tryk på  for at logge ud.

AFSTILLING AF ALARM

Hvis S20G anlægget har været i alarm er det nødvendigt at afstille denne. Benyt følgende fremgangsmåde for at afstille alarmerne.

1. Indtast din kode.
2. Tryk evt. på  hvis anlægget ønskes frakoblet.
3. Tryk på  for at se første alarm.
4. Tryk på  flere gange for at se status - og alarmtidspunkt.
5. Tryk på  for at se næste alarm.
6. Når listen er slut, trykkes på  for afstilling af alle alarmer, eller  for at komme tilbage til den første alarm.
7. Fjern eventuelt alarmårsagen og afstil alarmerne.
8. Tryk eventuelt på , hvis anlægget ønskes tilkoblet.
9. Tryk på  for at logge ud.
Ring til G4S kontrolcentral på tlf.nr. for erhverv **70 33 44 55**.
- opgiv abonnementsnr. eller adresse og kodeord.



G4S Security Services A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund
Tlf.: 70 33 00 40, Web: www.g4s.dk

