



Group 4 Securicor

Betjeningsvejledning

Alarmpanel S5

I Indhold

Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S herefter kaldet G4S.

© Copyright G4S

Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne manual må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S

Varenummer: I56-467-02

I Indholdsfortegnelse

Generelt om S5	3
Personlig kode	4
Ændring af koder	5
Adgangsvej	6
Tilkobling.....	7
Tilkoblingsfejl.....	7
Tilkobling med udkobling	8
Frakobling.....	8
Gruppevis til/frakobling.....	9
Gruppevis udkobling.....	9
Alarm/fejlalarm	10
Fejltilstand.....	11
Test af detektorer	12
Test af udgange	13
Hændelseslog (rapport).....	13
Indstilling af ur/dato.....	14
Nøglebetjening.....	14
Forbikobler	15
Tilkaldetryk	15
Tilslutning af andre installationer.....	16
Specielle signalgivere	16
Egne notater.....	18

2 Generelt om S5

G4S' S5 alarmsystem er et moderne, højtudviklet elektronisk tyverialarmanlæg, som kombinerer avancerede funktioner med enkel og logisk betjening.

Der er mulighed for anvendelse af op til 8 tyverigrupper på anlægget. Det betyder, at man individuelt kan til- eller frakoble tyverisikringen af op til 8 forskellige dele af det sikrede område.

Ved alarm aktiveres sirene eller klokke, og samtidigt sendes besked til en af G4S' døgnbemandede kontrolcentraler.

På indersiden af klappen til betjeningspanelet findes en kortfattet instruktion samt en gruppeoversigt, der fortæller, hvilke områder de enkelte grupper på centralen dækker.

For at kunne betjene alarmsystemet, skal man indtaste en 6-cifret kode – den personlige kode.

Efter man har indtastet sin personlige kode, skal man inden for 2 minutter have påbegyndt sin betjening af anlægget, idet betjeningspanelet ellers automatisk vender tilbage til normaltilstanden.

Ved indtastning på betjeningspanelet kvitteres for hver indtastning med et kort lydssignal som indikation af, at systemet har modtaget indtastningen.

S5 alarmsystemet er opbygget omkring en centralenhed. Denne har forbindelse til betjeningspanel(er), dørkontakter, bevægelsesdetektorer, klokker, sirener etc., og endelig en af G4S' døgnbemandede kontrolcentraler.

3 Personlig kode

Der er mulighed for op til 48 individuelle brugerkoder med forskellige betjeningsrettigheder, og disse må selvfølgelig kun kendes af de personer, der har ret til at betjene anlægget.

Når anlægget ikke betjenes, vises dato og klokkeslæt i betjeningspanelet. Endvidere vises teksten »Kode:« som tegn på, at anlægget er klar til at blive betjent.

Denne tilstand kaldes normaltilstand for betjeningspanelet.

Ved indtastning af første ciffer i den personlige kode slukkes uret, lyset tændes i panelet, og en stjerne (»*«) fremkommer.

Når anlægget betjenes, blokeres evt. andre tilsluttede paneler, og teksten »Kode:« forsvinder på disse.

Ved indtastning af næste ciffer fremkommer endnu en stjerne (»*«), og dette gentager sig, indtil man har indtastet det 6. ciffer.

C Hvis man taster forkert, trykkes på clear, og man begynder forfra.

Ved indtastning af en ikke oprettet kode, returnerer betjeningspanelet automatisk til normaltilstand efter indtastning af det 6. ciffer. Hvis koden er korrekt, fremkommer alarmanlæggets status efter indtastning af det 6. ciffer.

Statusbilledet, der fremkommer på displayet, kan for eksempel være følgende:

A. Total tilkoblet

* * * * *

B. Delvis tilkoblet

* * * * U

C. Kode tilkoblet

* * * * *

D. Kode frakoblet

_ * _ _ _ *

En streg (»—«) indikerer, at gruppen kan betjenes af den indtastede kode.

En stjerne (»*«) indikerer, at gruppen er tilkoblet.

Et (»U«) indikerer, at gruppen er udkoblet via gruppe udkobling eller valgt udkoblet under tilkobling p.g.a. tilkoblingsfejl.

Udkobling af en gruppe er kun gyldig indtil næste frakobling. (se side 8 udkobling).

Hvis der er udkoblede grupper uden for ens betjeningsret vises disse med *.

Det fremgår således af eksempel D, at den indtastede kode giver adgang til grupperne 1, 3, 4, 5 og 6, og at gruppe 2 og 7 fortsat er tilkøbt.

Ved leveringen af dit anlæg fik du at vide, hvilke koder du kan bruge.

Kodernes prioritet og hvilke grupper, de giver adgang til, kan noteres på side 18

Alle koder kan altid tilkoble alle grupper ved brug af Gruppevis tilkobling (se side 9).

Men koder kan kun frakoble og udkoble de grupper, koden giver adgang til at betjene.

Alle koder kan afstille alarmer fra de grupper, koden giver adgang til (se side 10 »Alarm/fejlarmer«).

Kode med 1. prioritet kan afstille alarmer fra alle grupper (se side 10 »Alarm/fejlarmer«).

4 Ændring af kode

Hvis uvedkommende får kendskab til en kode, eller du af andre grunde finder de eksisterende koder uhensigtsmæssige, kan du selv ændre dem.

Da dit anlæg blev installeret, fik du besked om, hvilke af de 48 mulige koder der var åbnet på dit anlæg. Hver kode har et internt nummer i dit anlæg fra nummer 02 til 49 (se venligst skema side 18).

Er ikke alle koder åbnet, og du ønsker at benytte flere koder end aftalt fra starten, kontaktes en af G4S' serviceafdelinger.

De kan selv ændre den 6-cifrede kode. Dette gøres på følgende måde:

1. **Indtast 6-cifret kode** (kun kode med 1. prioritet kan benyttes).



2. **Indtast 42 og Enter.**



3. **Indtast det interne kodenummer (jfr. side 30) på den kode, der skal ændres, efterfulgt af Enter.**



4. **Indtast den nye kode, efterfulgt af Enter.**



5. **Tryk på Clear 2 gange.**



Hvis flere koder ønskes ændret, gentages punkt 3 og 4, før punkt 5 udføres. Hvis en åbnet kode ønskes midlertidigt blokeret, indtastes 000000 som kode under punkt 4.

5 Adgangsvej

Betjeningspanelet er beregnet til at sidde i det sikrede område, for eksempel i en entré eller reception. Dette område kaldes adgangsvejen.

For at undgå alarm, når man skal ind og betjene anlægget, er der tidsforsinkelse på den gruppe, som sikrer adgangsvejen.

Tidsforsinkelse:

- Tidsforsinkelse betyder, at brugeren kan bevæge sig i adgangsvejen i et bestemt tidsrum ved til- og frakobling af alarmanlægget uden at udløse et alarmsignal. Tidsforsinkelsen tilpasses dit behov.
- Indgangstiden starter, når detektorer i adgangsvejen aktiveres. Mens indgangstiden løber, vil betjeningspanelets summer lyde, indtil anlægget frakobles indgangstiden. Overskrides tiden, udløses alarm.

Alarm opstået i forbindelse med indgangstid:

Alarm opstået imens indgangstiden løber (typisk 45 sek.), er lokal i de første 45 sekunder (kun summer og sirene lyder).

- Alarm fra grupper uden for adgangsvejen giver lokalalarm straks, mens aktiverede alarmkontakter i adgangsvejen, først giver lokalalarm efter indgangstidens udløb hvis der ikke forinden frakobles.
- Hvis gruppen med alarm frakobles og afstilles inden for de 45 sekunders lokalalarm, sendes denne ikke til kontrolcentralen.

Efter tilkobling af anlægget startes udgangstiden. Hvis udgangstiden overskrides, starter summeren og indikerer, at anlægget skal frakobles for at undgå alarm.

Ved anvendelse af koder, der tilkobler alle tyverigrupper, tilkobles adgangsvejen altid. Anvendes koder, som ikke kan tilkoble alle tyverigrupper, vil adgangsvejen først blive tilkoblet, når sidste tyverigruppe tilkobles. Der er dog altid mulighed for gruppevis tilkobling (se side 9 »Gruppevis til- og frakobling«).

6 Tilkobling

Når anlægget skal tilkobles, udføres følgende:

1. Indtast 6-cifret kode.



2. Tryk på Lukket lås.



3. Tryk på Clear.

Bemærk:

Detektorer i adgangsvejen skal være i hvile på det tidspunkt der tilkobles.

Grupper, som den indtastede kode giver adgang til at betjene, er herefter tilkoblet, og dette vises på display med stjerner (»*«) ud for grupperne.

7 Tilkoblingsfejl

Hvis man ved tilkobling af grupper får meldingen »Tilkoblingsfejl« på display, sammen med lyd i summeren, er det fordi man prøver at tilkoble grupper med fejl.

Årsagen til tilkoblingsfejlen kan for eksempel være, at en dør eller et vindue står åbent.

Den eller de grupper, det drejer sig om, er markeret med en stjerne (»*«) i displayet.

Ret fejlen(e) og forsøg tilkobling endnu en gang.

Hvis fejlen ikke kan rettes, ring til kontrolcentralen.

Fortsæt herefter tilkobling ved at udføre "tilkobling med udkobling".

8 Tilkobling med udkobling



Hvis en eller flere grupper ikke kan tilkobles, kan grupperne udkobles under tilkoblingsproceduren. En gruppe kan også udkobles enkeltvis ved at trykke gruppenummer og Åben lås.

Grupper som udkobles, genindkobles ved næste frakobling.

Hvis grupper skal udkobles i forbindelse med tilkoblingsfejl startes fra punkt 1. Hvis grupper er udkoblet (»U«) ved indlogging springes punkt 2. og 3. over.

Bemærk!

Grupper bør kun udkobles i tilfælde af fejl på gruppen.

1. Indtast 6-cifret kode.



2. Tryk på Lukket lås for at tilkoble.



3. Mens **TILKOBLINGSFEJL** vises tryk på Åben lås for at udkoble.
De grupper der var tilkoblingsfejl på vises nu med (»U«).



4. Tryk på Lukket lås for at tilkoble



5. Når **ACCEPTER UDKOBL.** vises tryk på Lukket lås for at acceptere udkoblede grupper og tilkoble resten af kodens grupper.

Hvis udkoblede grupper ønskes genindkoblet, tryk på Åben Lås.



6. Tryk på Clear.

9 Frakobling

Når anlægget skal frakobles, udføres følgende:

1. Indtast 6-cifret kode.



2. Tryk på Åben lås



3. Tryk på Clear.

De grupper, som den anvendte kode giver adgang til, er herefter frakoblet.

Dette vises på display ved, at stjerner (»*«) ud for grupperne forsvinder.

10 Gruppevis til/fra-/udkobling

Ønskes til-/frakobling af enkelte grupper, udføres følgende:

1. **Indtast 6-cifret kode.**
2. **Indtast gruppenummer.**
3. **Tryk på Lukket lås for tilkobling eller tryk på Åben Lås for frakobling af gruppen.**



Ved til- eller frakobling af flere grupper, gentages punkt 2 og 3, før man går til punkt 4.



4. **Tryk på Clear.**

Den indtastede brugerkode kan naturligvis kun frakoble de grupper, som koden giver adgang til at betjene (grupper med streg under (»_«) i display).

Udkobling:

Ønskes en gruppe udkoblet på grund af en fejl som du ikke selv kan rette, kan grupperne som koden kan betjene udkobles enkeltvis på følgende måde:

Gruppen som ønskes udkoblet skal være frakoblet først.

1. **Indtast 6-cifret kode.**
2. **Indtast gruppenummer.**



3. **Tryk på Åben lås.**

Udkoblede grupper markeres med (»U«) i display.



4. **Tryk på Clear.**

Grupper som udkobles genindkobles ved næste frakobling (kun grupper som koden kan betjene).



Udkoblede grupper kan genindkobles enkeltvis ved at taste gruppenummer efterfulgt af Lukket Lås.

11 Alarm/fejlalarm

Ved alarm fra tilkoblet anlæg vil klokker/sirener samt summer i betjeningspanel lyde.

Alarmsignal sendes til kontrolcentralen, der straks sender nærmeste alarmpatrulje til stedet.

Afstilling af alarm:

1. Indtast 6-cifret kode.

Herved stoppes de lokale alarmgivere og summeren i betjeningspanelet. Endvidere fremkommer et displaybillede, som fortæller kodens tilkoblingstilstand, og hvor mange alarmer/fejl der er på anlægget. Den røde lysdiode på betjeningspanelet indikerer, at alarmer er afsendt til G4S.



2. Tryk på Step.

Herved fremkommer et nyt billede, som med blinkende stjerner (»*«) og/eller streger (»-«) fortæller, hvilke grupper der er gået i alarm.



3. Tryk på Step.

Det næste billede viser den første alarm med tidsangivelse. Ved flere alarmer trykkes Step, og den næste alarm vises. Når man har været alle alarmerne igennem, returneres automatisk til det første displaybillede.



4. Tryk på Åben lås.

Når man er nået tilbage til det første displaybillede, trykkes Åben lås. Herefter undersøges årsag til alarm. Prøv at finde årsagen til alarmerne, og ret den, hvis det er muligt.



5. Tryk på Afstilling.

Alarmer fra grupper, som den anvendte kode giver adgang til, afstilles ved tryk på Afstilling. Kan alarmerne afstilles, slukkes den røde lampe på betjeningspanelet. Hvis det er sabotage-alarm eller nøgleboks-alarm, kan disse kun afstilles af G4S.



6. Tryk på Clear.

Hvis du går til normaltilstand uden at have afstillet alle alarmer, vil summeren i betjeningspanelet lyde kortvarigt.

12 Fejltilstand

≠/ Hvis den gule lampe på betjeningspanelet lyser efter indtastning af 6-cifret kode, er det fordi, der er opstået en fejltilstand på anlægget. Disse fejl bliver vist i displayet ved tryk på »Step«, på samme måde som beskrevet i afsnittet »Alarm/fejlalarm«



Man skelner mellem 3 typer fejl:

- A. 230 V Netfejl.
- B. Batterifejl.
- C. Fejl på det offentlige alarmnet/modemet.

A. 230 V Netfejl.

≈ Forsvinder netspændingen, begynder den grønne lampe på betjeningspanelet at blinke. Den indbyggede nødstrømforsyning opretholder automatisk normal drift på anlægget i mindst 12 timer.

Hvis netspændingen er væk i mere end en time, fremkommer Netfejl, summeren i betjeningspanelet lyder, og den røde lampe tændes. Der bliver automatisk sendt besked til kontrolcentralen.



Afstilling af fejl:

1. Indtast 6-cifret kode.
≠/ Summer i betjeningspanelet stopper. Ved fejl tændes lys i både den gule og den røde lampe.
(())
2. Tilstanden Netfejl forsvinder automatisk, når netspændingen er i orden igen.

Omfatter netfejlen hele huset, kontaktes el-selskabet. Hvis netfejlen kun gælder alarmanlægget, kontrolleres sikringer og HFI-relæ. Skyldes fejlen ikke sikring eller HFI-relæ, meldes fejlen til G4S.

B. Batterifejl.

Alarmanlægget afprøver jævnligt batteriets tilstand. Fejl på den indbyggede nødstrømforsyning (batterifejl) starter summer i betjeningspanelet, og kontrolcentralen modtager et fejlsignal.

Afstilling af fejl:

1. Indtast 6 cifret kode.
≠/ Summer i betjeningspanelet stopper. Ved fejl tændes lys i både den gule og den røde lampe.
(())
2. Hvis der har været netspænding i den sidste time, udfør da en batteritest ved at tæste 33 og Enter (kan kun udføres af kode med 1. prioritet). Hvis batteriet klarer testen, slukkes den gule og den røde lampe, og batterifejl-tilstanden fjernes.



3. Hvis batteriet ikke klarer testen, ring til G4S.
≠/
(())

C. Fejl på det offentlige alarmnet/modemet.

≠/ Hvis anlægget grundet fejl på det offentlige alarmnet mister forbindelsen til kontrolcentralen i mere end 2 minutter, lyser den gule fejllampe på panelet, summeren lyder, og G4S' kontrolcentral registrerer fejlen, idet forbindelsen overvåges helt ud til anlægget.

Tilstanden »Fejl på det offentlige alarmnet« fjernes automatisk, når forbindelsen til kontrolcentralen er genoprettet.

Alarmanlæg udstyret med opkaldsmodem tilsluttet almindelig telefonlinie:

≠/ Hvis modemmet i alarmanlægget mister forbindelsen til telefonlinien i mere end 3 minutter eller modemmet forgæves har forsøgt opkald 10 gange, lyser den gule fejllampe på panelet og summeren lyder.



Display viser FEJL TELELINIE.

I denne situation har alarmodstyret ingen mulig forbindelsesvej til G4S' kontrolcentral. Fejlen kan forsøges resat, ved brug af funktion 35 Enter og Clear (kræver 1. prioritetskode).

Fejltilstanden fjernes automatisk når der igen kan dannes kontakt til kontrolcentralen.

13 Test af detektore

Ønsker man selv at teste sine detektorer, er der mulighed for dette uden at lave alarm, men kun på de grupper, der kan frakobles.

Ved aktivering af grupper, som virker med lokalalarm i frakoblet tilstand, vil lokale signalgivere starte under test.

Test af detektorer:

1. Indtast 6-cifret kode.

Her kan kun anvendes kode med 1. prioritet, der kan frakoble alle grupper.



2. Tryk på Åben lås.

Alle tilgængelige grupper skal være frakoblet, inden testen starter.



3. Tryk tallet 35 og Enter.

Herefter vil grupper med en detektor/kontakt i alarm blive vist med en stjerne (»*)« i display. Testen kan foregå i 10 minutter, og derefter returneres automatisk til normaltilstand.



4. Tryk på Clear.

Ønskes at teste i mindre end 10 minutter, stoppes testen ved at trykke på Clear. Herved fremkommer statusbillede på display.



5. Tryk på Clear.

Trykkes endnu engang på Clear, returnerer anlægget til normaltilstand.

14 Test af udgange

Ønsker man selv at teste sine lyd- og lysgivere eller betjeningspanel lamper og display, kan de aktiveres på følgende måde:

1. Indtast 6-cifret kode.

➔ **2. Tryk tallet 35 og Enter.**

3. SERVICE/TEST 00:

➔ Indtast udgangsnummer som ønskes aktiveret, efterfulgt af Enter.

00 = Aktuelle betjeningspanel.

01 = Udgang 1 osv. op til udgang

05 = Udgang 5.

Ⓞ **4. Tryk Clear for at stoppe testen.**

Ny udgang kan testes ved at udføre punkt 3 igen.

➔ Enter tasten kan anvendes for test af næste udgang.

Ⓞ **5. Tryk Clear.**
Display skifter til statusbillede.

15 Hændelseslog (rapport)

Anlægget er forsynet med en hændelseslog, som indeholder de sidste 200 hændelser på systemet.

En hændelse kan f.eks. være en:

- log on med kode-nummer
- alarmtilstand
- fejltilstand
- total tilkobling
- frakobling (minimum én gruppe på et total tilkoblet anlæg)
- datoskift
- udkobling (hvilken gruppe)
- program menuer (menu)

Hændelseslog'en fremkaldes på følgende måde:

1. Indtast 6-cifret kode (kun kode med 1. prioritet kan anvendes)

➔ **2. Indtast tallet 25 og Enter.**
Sidste hændelse fremkommer på display.

ⓘ **3. Tryk Step.**
Næstsidste hændelse på systemet vises. Ved fornyet tryk på Step kommer næste i rækken osv. Når man trykker på Step efter den ældste hændelse, skiftes automatisk til normalttilstand.

Ⓞ Visningen afbrydes ved at trykke på Clear, og display skifter herefter til normalttilstand.

16 Indstilling af ur/dato

Ur eller dato stilles på følgende måde:

1. Indtast 6-cifret kode (kun kode med 1. prioritet kan anvendes)



2. Tryk tallet 41 og Enter.



3. Ur:

Indtast tid, f.eks. (0805) eller (1635), efterfulgt af Enter.

Hvis uret ikke skal stilles: Tryk kun på Enter.



4. Dato:

Indtast dato, f.eks. (010517), efterfulgt af Enter.

Hvis datoen ikke skal stilles: Tryk på Enter.



5. Tryk Clear.

Display skifter til normaltstand

17 Nøglebetjening

Er dit anlæg monteret med nøglebetjening, har du ved leveringen fået oplyst, hvilke grupper du kan til- og frakoble med denne funktion.

Anvendelse af nøglebetjeningen:

1. Tilkobling.

Ved tilkobling drejes nøglen i position tilkoblet. Anlægget kvitterer med blinkende lampe i ca. 3 sek., og anlægget er tilkoblet.

Hvis lampen lyser konstant, er der tilkoblingsfejl (se afsnittet »Tilkoblingsfejl« side 7)

2. Frakobling.

Ved frakobling drejes nøglen over i position frakoblet.

Bemærk:

På betjeningspanel(erne) kan du altid til- og frakoble anlægget, uanset positionen på nøglebetjeningen.

Dvs. hvis du tilkobler med nøgle og frakobler på betjeningspanelet, er anlægget frakoblet.

Skal du igen tilkoble med nøgle, drejer du først til position frakoblet og derefter til position tilkoblet.

Hvis anlægget er installeret med nøglebetjening, benyttes en af grupperne til denne funktion. En nøglebetjeningsgruppe kan ikke frakobles og vises altid på display som tilkoblet.

18 Forbikobler

Er dit anlæg monteret med forbikobler, anvendes denne til start af indgangstid og stop af udgangstid i adgangsvejen.

1. Start af indgangstid.

Forbikobler starter indgangstiden. Mens indgangstiden løber, vil betjeningspanelets summer lyde, indtil anlægget frakobles.

Overskrides tiden udløses alarm.

Alarm opstået i forbindelse med indgangstid:

Alarm opstået imens indgangstiden løber (typisk 45 sekunder), er lokal i de første 45 sekunder (kun summer og sirene lyder).

Alarm fra grupper uden for adgangsvejen giver lokalalarm straks, mens aktiverede alarmkontakter i adgangsvejen, først giver lokalalarm efter indgangstidens udløb hvis der ikke forinden frakobles.

Hvis gruppen med alarm frakobles og afstilles inden for de 45 sekunders lokalalarm, sendes denne ikke til kontrolcentralen.

Er anlægget tilkoblet, og færdes man i adgangsvejen uden at starte indgangstiden med forbikobleren, udløses alarm øjeblikkelig.

2. Stop af udgangstid.

Der er mulighed for, efter tilkobling af adgangsvejen (og dermed start af udgangstid), at stoppe udgangstiden med forbikobleren.

Bemærk:

Hvis gruppen til sikring af adgangsvejen ikke er i »hvile« når udgangstiden stopper, udløses alarmen.

Hvis anlægget er installeret med forbikobler benyttes en af grupperne til denne funktion. En forbikoblergruppe kan ikke frakobles og vises altid på display som tilkoblet.

19 Tilkaldetryk

Ved anvendelse af tilkaldetryk aktiveres ingen lokale signalgivere, men besked sendes til kontrolcentralen.

Den aftalte reaktion iværksættes.

Ved fejlalarm:

Ring straks til kontrolcentralen og opgiv kodeord.

Afstilling af tilkaldetryk:

Tilkaldetrykket afstilles med den udleverede specialnøgle.

Yderligere skal alarmen afstilles på betjeningspanelet. Det gøres ved tryk på afstilletasten.



Gruppe med tilkaldetryk kan ikke frakobles og vises altid som tilkoblet i display.

20 Tilslutning af andre installationer

Enkelte grupper kan anvendes til overvågning af tekniske installationer, f.eks. varme-, køle- og fryseanlæg, maskiner og pumper m.m.

Ved alarm fra disse grupper starter lokale signalgivere, og besked sendes til kontrolcentralen, der iværksætter den aftalte reaktion.

21 Specielle signalgivere

Lokal alarm:

Ved alarm fra grupper med lokalalarmfunktion vil den tilsluttede alarmgiver (klokke/sirene) altid aktiveres, også hvis gruppen er frakoblet.

24 timers gruppe (F&P anti-masking):

Gruppe som er defineret til 24 timers gruppe, er altid "tilkoblet" selv om * markering mangler i display for gruppen.

Aktivering af gruppen vil altid aktivere fuld alarm dvs. lokal sirene og signal til kontrolcentral.

24 timers gruppen kan dog undertrykkes ved manuel udkobling af gruppen. Se side 9 for Udkobling.

Tilkoblingskontrol:

Hvis tilkoblingskontrollampe er tilsluttet, lyser denne, når alle grupper er tilkoblet. Hvis bare én af grupperne er frakoblet, er lampen slukket.

Signalgiver til adgangsvejen:

Hvis en signalgiver til adgangsvejen er tilsluttet, er denne aktiv, hvis indgangstiden kører, eller hvis en detektor i adgangsvejen er aktiv i udgangstiden.

Dette kan bruges som en indikation af at alle detektorer i adgangsvejen er i »hvile«, og at man trykt kan sætte en forbikobler i kode for at stoppe udgangstiden.

22 Egne notater

Kodernes gruppefordeling og prioritet:

Kodenr.	Prio.	Grupper							
		1	2	3	4	5	6	7	8
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

Kodernes gruppefordeling og prioritet:

Kodenr.	Prio.	Grupper							
		1	2	3	4	5	6	7	8
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									

Kodernes gruppefordeling og prioritet:

Kodenr.	Prio.	Grupper							
		1	2	3	4	5	6	7	8
44									
45									
46									
47									
48									
49									

Gruppeoversigt

Gruppe 1: _____

Gruppe 2: _____

Gruppe 3: _____

Gruppe 4: _____

Gruppe 5: _____

Gruppe 6: _____

Gruppe 7: _____

Gruppe 8: _____

G4S

