

DNA HANDLINGSFORLØB



Generel beskrivelse

DNA-SPRAY system anvendes til forebyggelse og efterforskning af røveri. Ved røveri sprayes røveren med en unik identificerbar væske på sin vej ud af døren. DNA systemet er enten tilsluttet tyveri-alarmer eller installeret som selvstændigt system.

DNA HANDLINGSFORLØB

Handlingsforløb

1. Ved røveri er det vigtigt at udlevere den pengeseddel der er anbragt i pengeklipsen eller at aktivere overfaldstrykket under kassen. Pengeklipsen eller overfaldstrykket igangsætter DNA-SPRAY systemet.
2. Når røveren flygter ud af butikken, aktiveres verifikationsdetektoren.
3. DNA-SPRAY systemet aktiveres, og røveren vil blive sprayet med DNA væske.
4. Ved anholdelse af røveren vil det nu være muligt, at knytte personen og butikkens DNA-SPRAY kode sammen. Dette gøres med en prøve fra røverens hud eller tøj.

Efter handlingsforløb

Efter et røveri, eller aktivering af DNA-SPRAY systemet ved en fejl, skal G4S kontaktes for udskiftning af den aktuelle spray-beholder. Ved røveri udleveres spray-beholderen i en forsegleet plastpose til butikschefen. Politiet kan i forbindelse med efterforskning forlange at få udleveret spray-beholderen.

Vigtigt

Ved optælling af kassen er det vigtigt **ikke** at fjerne den pengeseddel der er anbragt i pengeklipsen, da dette vil medføre at DNA-SPRAY systemet er klar til aktivering af væske på en tilfældig kunde.